

Reinigungshinweise

Wand-/Akustikpaneele **Paro**

Furnieroberflächen

Die Furnieroberflächen lassen sich leicht pflegen. Den Staub regelmäßig mit einem weichen, trocknen und nicht fuselnden Tuch entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein mit warmem Wasser befeuchtetes (nebelfeucht) Ledertuch Abhilfe schaffen. Bitte immer in Faserichtung des Holzes abwischen. Der Vliesträger kann trocken mit einem nicht fuselnden Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch mit Wasser befeuchtet (nebelfeucht) werden.

Desinfektionsmitteln und anderen chemischen Reiniger dürfen nicht verwendet werden.

Lackoberflächen

Die Lackoberflächen sind pflegeleicht und lassen sich mit einem trockenen und nicht fuselnden Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein mit Wasser befeuchtetes (nebelfeucht) Tuch ohne zusätzliche Reiniger Abhilfe schaffen. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Spritzer haushaltsüblicher Seife oder Spülmittel beseitigt werden. Bitte die Lamellen nach jeder Reinigung mit Wasser wieder trocken wischen, damit keine Wasserränder/Spülmittelreste zurückbleiben. Der Vliesträger kann trocken mit einem nicht fuselnden Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch mit Wasser befeuchtet (nebelfeucht) werden.

Desinfektionsmitteln und anderen chemischen Reiniger dürfen nicht verwendet werden.

Echtmetalloberflächen

Zur Reinigung der Echtmetalloberflächen sollte immer ein weiches, nicht fuselndes Tuch und warmes Wasser benutzt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann auch ein mildes Reinigungsmittel Abhilfe schaffen. Bitte die Lamellen nach jeder Reinigung mit Wasser wieder trocken wischen, damit keine Wasserränder/Reinigungsmittelreste zurückbleiben. Der Vliesträger kann trocken mit einem nicht fuselnden Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch mit Wasser befeuchtet (nebelfeucht) werden.

Stark alkalische, stark saure sowie Reinigungsmittel mit scheuernden Bestandteilen dürfen nicht verwendet werden.